

Наименование запасной части	Lisicki	Фото детали
Ремень SPA-2832	5-178-020-185	
Ремень SPA-2932	5-178-020-452	
Ремень SPB-3150, захват 185	Для косилок Lisicki 5-178-020-452	
Кожух Барабана	5-178-010-721	
Крышка барабана	5-178-010-365	

Нож роторной косилки MVS - 25 шт (Германия)	5-178-010-454	
---	---------------	---

Нож роторной косилки Gerpol - 25 шт (Польша)	5-178-010-454	
Нож роторной косилки Balmet - 12 шт (Польша)	5-178-010-454	
Втулка скользящей тарелки	5-178-010-775	
Втулка рабочей тарелки	5-178-010-790	
Крышка	5-176-010-439	

Сварной ключ	5-178-000-059	
Труба натяжной головки 135-165	5-188-020-684	
Труба натяжной головки в сборе 135165	5-188-020-684	
Труба натяжной головки 185	Для косилок Lisicki 5-188-020-684	
Труба натяжной головки в сборе 185	Для косилок Lisicki 5-188-020-684	
Дистанционное кольцо	5-178-000-046	

Дистанционный кожух	5-178-010-031	
Заглушка ротора	5-178-010-413	
Несущая втулка	5-178-010-291	
Втулка шарнира	5-178-020-389	
Опорная тарелка комплектная 135-165	5-178-010-340	
Опорная тарелка комплектная 185	Для косилок Lisicki 5-178-010-340	

Кованный поводок (замок большого шкива) 135-165	5-178-020-172	
Кованный поводок (замок большого шкива) 185	Для косилок Lisicki 5- 178-020-172	
Шкив малый ременный косилки 135	5-178-010-089	
Шкив малый ременный косилки 165	5-178-010-250	
Шкив малый ременный косилки 185	Для косилок Lisicki 5- 178-010-250	
Шкив большой 135	5-178-020-191	

Шкив большой 165	5-178-020-185	
Шкив большой 185	Для косилок Lisicki 5-178-020-185	
Шкив с замком 135	5-178-020-191	
Шкив с замком 165	5-178-020-185	
Шкив с замком 185	Для косилок Lisicki 5-178-020-185	
Пластика задняя	5-178-010-289	

Втулка (ступица) Малого Шкива	5-178-010-276	
Втулка пиставки КПЛ 135	5-041-010-076	
Втулка пиставки КПЛ 165	5-041-010-248	
Втулка пиставки КПЛ 185	Для косилок Lisicki 5- 041-010-248	
Втулка Барабана	5-178-010-747	

Шкив большой КПЛ 135 (замок , подшипник,вал)	5-178-020-191	
Шкив большой КПЛ 165 (замок , подшипник,вал)	5-178-020-185	
Шкив большой КПЛ 185 (замок , подшипник,вал)	Для косилок Lisicki 5- 178-020-185	
Вал Головки (большого шкива) 135- 165	5-188-020-602	

Вал Головки (большого шкива) 185	Для косилок Lisicki 5- 188-020-602	
Вал приводной барабана	5-178-010-617	
Вал приводной малого шкива 135-165	5-178-010-263	
Вал приводной малого шкива 185 - 30 дм	Для косилок Lisicki 5- 178-010-263	
Первичный вал косилки 135	5-178-010-213	
Первичный вал косилки 165	5-178-010-352	

Первичный вал косилки 185 - 30 дм	Для косилок Lisicki 5- 178-010-352	
Подшипниковое крепление барабана КПЛ	5-178-010-788	
Держатель ножа 135	5-178-010-109	
Держатель ножа 165185	5-178-010-309	
Шестерня большая 25 дм	5-178-010-673	
Шестерня малая 25 дм, 16 зуб	5-178-020-666	
Шестерня малая 25 дм, 17 зуб	5-178-010-660	

Шестерня большая 30 дм	Для косилок Lisicki 5-178-010-673	
-------------------------------	--	---

Шестерня малая 30 дм	Для косилок Lisicki 5-178-010-660	
-----------------------------	--	---

Корпус подшипника косилки 135-165 левый	5-178-010-187	
--	----------------------	---

Корпус подшипника косилки 135-165 правый	5-178-010-190	
---	----------------------	--

Корпус подшипника косилки 185 левый	Для косилок Lisicki 5-178-010-187	
--	--	---

Корпус подшипника косилки 185 правый	Для косилок Lisicki 5-178-010-190	
---	--	---

Уплотнительное кольцо В 40*62*7	PN-72/М-86965	
Уплотнительное кольцо 25*52*7	PN-72/М-86964	


Уплотнительное кольцо 70*3.5	5-178-010-543	
Болт крепления скользящей тарелки М12*25	5-178-010-515	
Болт крепления держателя ножа М12*25	5-178-010-502	
Тарелка рабочая 135	5-178-010-193	

Тарелка рабочая 165	5-178-010-378	
Тарелка рабочая 185	5-178-010-378	

Тарелка скользящая 135	5-178-010-200	
Тарелка скользящая 165	5-178-010-528	
Тарелка скользящая 185	Для косилок Lisicki 5-178-010-528	

Ось шарнира 135-165	5-178-020-131	
Ось шарнира 185	Для косилок Lisicki 5-178-020-131	
Рама навески 135-165	5-178-020-656	

Рама навески 185	5-178-020-656	
Защита 135	5-178-040-014	
Защита 165	5-178-040-014	

Защита 185		
Сварной замок	5-178-020-287	
Крышка рамы 135	5-178-010-048	

Крышка рамы 165	5-178-010-658	
Крышка рамы 185	5-178-010-658	
Защита ремней задняя 135	5-178-020-280	

Защита ремней передняя 135	5-178-020-293	
Защита ремней задняя 165	5-178-020-144	
Защита ремней передняя 165	5-178-020-157	
Защита ремней задняя 185	5-178-020-144	
Защита ремней передняя 185	5-178-020-157	




Рама главная 135	5-178-010-063	
Рама главная 165	5-178-010-645	

Рама главная 185	5-178-010-645	
Центральный брус 135	5-178-020-237	
Центральный брус 165	5-178-020-233	
Центральный брус 185	5-178-020-233	
Клапан	5-178-010-441	
Защита ВОМ	21903	
Кулак 135-165	5-178-020-083	

Кулак 185	5-178-020-083	
Подшипник 6205C3	PN-85/M-86100	
Подшипник 6909Z или 2RS	PN-85/M-86100	
Подшипник 6209 ZZ	PN-85/M-86100	
Подшипник 6209Z-С3 или 2RS	PN-85/M-86100	

Подшипник 6305	PN-85/М-86100	
Подшипник 6305-2ZСЗ	PN-85/М-86100	
Подшипник 6305-СЗ	PN-85/М-86100	
Подшипник 30305 или 7305В, 31305	PN-87/М-86160	
Подшипник 6210Z-СЗ	PN-85/М-86100	
Подшипник 6210-2ZC	PN-85/М-86100	

Подшипник 6009-2RS	PN-85/М-86100	
Подшипник 6206-2RS	PN-85/М-86100	
Подшипник 6007-2RS	PN-85/М-86100	
Палец трещётки	5-178-020-198	
Пружина трещётки	5-178-020-218	
Пружина натяжителя	5-178-020-500	

Пружина предохранителя	5-178-020-350	
Втулка кованного поводка	5-178-020-205	
Тяга комплектная 135	5-178-010-124	
Тяга комплектная 165	5-178-010-235	
Тяга комплектная 185	5-178-010-235	
Натяжитель	5-178-020-246	
Муфта передней тяги	5-178-020-103	

Тяга передняя	5-178-020-070	
Комплектный транспортный брус	5-178-020-363	
Переключатель комплектный	5-178-020-220	
Хомут	5-178-020-391	
Шпонка A8x7x32	5-178-010-156	
Шпонка A8x7x36	5-178-010-597	
Шпонка A8x7x50	5-178-010-604	

Шпонка A8x7x56	PN-70/M-85005	
Шпонка A8x7x80	5-178-010-584	
Стопорное кольцо W62	PN-81/M-85111	
Стопорное кольцо W75	PN-81/M-85111	
Стопорное кольцо W90	PN-81/M-85111	
Стопорное кольцо Z16	PN-81/M-85111	
Стопорное кольцо Z25	PN-81/M-85111	

Стопорное кольцо Z30	PN-81/M-85111	
Стопорное кольцо Z35	PN-81/M-85111	
Стопорное кольцо Z45	PN-81/M-85111	